

SWANS

お買い上げいただき、ありがとうございます。
この製品を正しく、安全に、機能を十分活かしていただくため、ご使用前に必ずこの説明書をお読みください。
この説明書は読み終わった後も大切に保管してください。

保護者の皆様へ お子様のご使用になられる場合、この説明書をよくお読みになり、お子様をご理解できるようにご説明ください。

⚠ 警告（取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う危険性があること）

- ・この製品はスイミング専用のゴーグルですので、スイミング以外に使用しないでください。また潜水用としての使用は危険ですのでおやめください。
- ・ゴーグルをつけた状態で、アイカップを顔の前へ必要以上に引っ張らないでください。ベルトの伸縮でアイカップが顔や目に当たり、ケガをするおそれがあります。
- ・この製品は衝撃から目を保護する目的の製品ではありません。プールその他の場所で、衝突や接触に注意して使用してください。

⚠ 注意（取り扱いを誤った場合、軽傷を負うか、ゴーグルの破損があること）

- ・視界のさまたげになるような著しいキズがついたアイカップの使用は、危険ですのでおやめください。
- ・ゴーグルを長時間ご使用になると、ごくまれに肌に異常が現れる場合があります。使用中、万が一アレルギー症状が生じたら、直ちに使用を中止し、専門医にご相談ください。
- ・シンナーやアルコール等の有機溶剤で拭かないでください。
- ・市販の接着剤などを使用した改造はしないでください。
- ・火に近づいたり、高温になる所（サウナや夏場の車中等）に長時間放置すると変形することがあります。

■使用上の注意

- ・ご使用前にベルトのはずれやクッションのズレ、その他部品の破損等が無いが、よく点検してからご使用ください。
- ・快適にご使用いただくために、顔にフィットするよう、鼻ベルトやベルトの長さを調整してからご使用ください。フィット感が悪いと水漏れの原因になったり、ゴーグル装着時に不快感が生じます。
- ・海などの屋外でご使用になる際「砂」がついたアイカップは、指先やタオル等でこすり取らず、必ず水道水ですすぎ洗いしてください。特に内側のレンズ面の取り扱いにご注意ください。
- ・ミラー加工モデルは、ミラーコート面（アイカップ表面）にキズが入らないように取り扱いにご注意ください。
- ・スィムウェアやスィムキャブ、タオル等、他のものと長時間接触したまま放置していると、ごくまれに色が変わることがありますのでご注意ください。
- ・素材の特性上、使用状況や保管環境により色褪せや変色することがございますが使用上問題はございません。
- ・長くご使用いただくために、以下のお手入れ方法を参照してください。

■使用方法

- ・くもり止め加工されたアイカップは、水分がアイカップ内側のレンズ面にいきわたることで、くもり止め効果が現れるように作られています。レンズ面をよく濡らしてからご使用ください。くもり止めの種類によって、レンズ内側の取り扱い方法が異なります。詳しくは下記「●くもり止め加工について」をご確認ください。
- ・くもり止め液を塗る場合は、弊社別売のスイミングゴーグル専用「スイマーズデミスト」をご使用ください。またご使用後はアイカップを必ず水洗いしてください。
- ・安全なゴーグルの着脱方法
①ベルトを両手で広げ、後頭部からしっかりとかぶせてください。この時、アイカップは額に乗った状態になります。続いて左右のアイカップを両手で持ちながら、やさしく目にかぶせるように装着してください。
②ゴーグルを取る際は、アイカップを額まで両手で持ち上げ、頭に沿うようにしてはずしてください。

■お手入れ方法

- ①ご使用後は水道水ですすぎ洗いをしてください。特にアイカップ内側のレンズ面に汚れや油脂分等が付着すると、くもりの原因になります。汚れが目立ちはじめたら、食器洗いうち中性洗剤を泡立つ程度に薄めた洗浄液（原液不可）ですすぎ洗いをし、水道水で十分洗い流してください。
- ②洗浄後、アイカップについた水分は、やわらかい布で軽く吸い取り、陰干しで十分乾燥させてください。
- ③乾燥後はゴーグル専用のケースで保管することをおすすめします。

●品質表示・各部の名称


ゴーグル本体品番：SR-3Mre（ミラーレンズ）／SR-3Nre（ノーマルレンズ）

①アイカップ	ポリカーボネート
②クッション	シリコーン
③鼻ベルト	エラストマー
④ベルト	エラストマー
⑤ベルトアジャスター	ポリカーボネート



●ゴーグルの装着向きについて

SWANS ロゴが左目に来るように装着してください。



●くもり止め加工について



さっと拭いて、
くもりを防ぐ。


re:non（リノン）は PREMIUM ANTI-FOG（プレミアムアンチフォグ）の課題であったコーティングのデリケートさを克服した SWANS の次世代コーティングです。「泳ぐことを楽しむ」「泳ぐことに集中できる」ゴーグルにまつわるストレスから解放されるために生まれた技術。それが re:non（リノン）です。



くもり止め加工されたアイカップは、水分がアイカップ内側のレンズ面にいきわたることで、くもり止め効果があらわれるように作られています。レンズ面をよく濡らしてからご使用ください。使用中くもりが気になりだしたら、アイカップ内側に水を張りレンズ面を指の腹で軽く拭うとくもり止め効果を長持ちさせることができます。

●ゴーグルの着脱方法

①




ベルトを両手で広げ、後頭部からしっかりとかぶせてください。この時アイカップは額に乗った状態になります。

②




続いて左右のアイカップを両手で持ちながらやさしく目にかぶせるように装着してください。
ゴーグルを外す際は、アイカップを額まで持ち上げ、頭に沿うように外してください。



装着時
ベルトの正しい位置

●ベルトの調整方法

①




図のようにベルト外側と尾錠外側を同時につまんでください。

②



開くとカチッ音が鳴り、ロックが解除されます。


③



ベルトの長さを調整し、再び閉じてロックしてください。


●鼻ベルトの調整方法

- ・組み立て方（差し込み式）




ご自身に合ったサイズに調整してください。

はずし方



本体と鼻ベルトを手で押さえ、鼻ベルトの差し込み部分を起点にレンズ面に向かってこの原理でパチンと外します。

組み立て方



鼻ベルトをしっかり押し込んでください。